

Originalbedienungsanleitung

Schachtdeckel-Hebegerät

Typ: DH-HR, DH-HR/KG
DH-HR/B, DH-HR/B-KG

DH-HK, DH-HK/KG, DH-HSA, DH-HSA/KG

BECK[®]
*Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen*

Beim Einsatz sind folgende Punkte zu beachten:

1. Am Gerät Griff aufstecken.
2. Löcher am Schachtdeckel öffnen bzw. von Schmutz und Steinen säubern.
3. Gerät über die Schachtabdeckung fahren, sodass die Zangen über den Deckelaufnahmen hängen.
4. Hinter dem Gerät stehen bleiben und mit einer Hand den Gerätegriff so weit anheben, bis die Zangen in die Aufnahmen am Deckel mit der anderen Hand eingehängt werden können. (s. Bilder auf Vorderseite von Prospekt).
5. Nach Einhängen der Zangen Gerätegriff langsam nach unten drücken, dabei nochmals vergewissern ob die Zangen auch schließen, dann Gerätegriff mit beiden Händen nach unten drücken und somit den Deckel anheben.
6. Den angehobenen Deckel von der Schachtöffnung rückwärts wegfahren.
7. (Option) Bei feststehenden Deckeln Zusatzhebespindel verwenden. Die Spindel befindet sich in der Halterung auf der Geräteachse.

Das Ende des Rundbolzens wird bis zum Anschlag in die Rohröffnung an der Vorderseite des Gerätes eingesteckt und die Verstrebung auf der Oberseite des Gerätes mit dem dort befindlichen Stecker befestigt.

8. (Option) Das Gerät steht bei eingehängten Zangen auf den Stützfüßen und die Spindel wird vor dem Deckel aufgesetzt. Durch Andrehen der Spindel werden nun die feststehenden Deckel losgebrochen.
9. (Option) Wenn mit dem Gerät noch weitere feststehende Deckel angehoben werden sollen, kann die Zusatzhebespindel mit umgeklapptem Spindelteil am Gerät bleiben.
10. Beim Einsetzen des Deckels sollte dieser über die Schachtöffnung gefahren und so abgelassen werden, dass er zuerst mit der Vorderkante am Schachtrahmen ansetzt. So kann er von einer Person wieder eingesetzt werden.
11. Nach Beendigung der Öffnungsarbeiten wieder die Spindel abbauen und in die Halterung stecken. Für den besseren Umgang beim Gerätetransport auch den Griff abnehmen.

Achtung:

Alle Einhängewerkzeuge dürfen nur in Verbindung mit den Deckelhebegeräten eingesetzt werden. Einhängewerkzeuge dürfen nicht als Hebewerkzeug oder Anschlagmittel benutzt werden. Sonst besteht UNFALLGEFAHR!!! Für Deckelhebegerät und Einhängewerkzeuge besteht keine Prüfpflicht im Sinne von Anschlagmittel und Hebezeugen.

Sicherheitshinweis:

- Nicht mit den Händen unter angehobene Deckel greifen.
 - Nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind die Geräte in vom Betreiber festzulegenden Abständen (im Regelfall im einjährigen Rhythmus) von einer sogenannten "befähigten Person" auf Arbeitssicherheit zu prüfen.
 - Bezüglich Kleidung und Schuhwerk sind die allgemeinen Vorschriften einzuhalten.
-

Änderungen vorbehalten - Maßangaben, Gewichte und Abbildungen sind unverbindlich.