

# Originalbedienungsanleitung

## Sicherheits-Schacht-Abdeckroste

Typ: RO/01, RO/02, RO/03  
RO-AG/01 – RO-AG/02

---

**BECK**<sup>®</sup>  
*Kanal- und Schachtgeräte  
Schachtregulierungen*

### Beim Einsatz sind folgende Punkte zu beachten:

Der Verwendungszweck des Rostes besteht darin, die Original-Schachtabdeckung bzw. den Straßenablaufrost im Falle einer notwendigen Öffnung zur Belüftung oder Reparatur, kurzfristig zu ersetzen.

Der Rost soll dabei verhindern, dass Fußgänger in den offenen Schacht fallen.

Der Rost ist **nicht befahrbar**, sondern nur belastbar bis max. 100 kg!

#### Nur für Typ RO-AG/01 und RO-AG/02:

Das Abdeckgitter muss in den Schachtrahmen Ø 66 oder 68 cm eingelegt werden.

#### Nur für RO/01, RO/02 und RO/03:

Den Rost in den Schachtrahmen Ø 66 oder 68 cm einlegen. Die Warnfahnen aufstellen und durch leichten Druck nach unten sichern.

Auf kleineren Öffnungen als Ø 66 cm darauf achten, dass mindestens 3 der angebrachten Sicherungskralen, die sich auf der Unterseite des Rostes befinden, in den Schachtrahmen eingreifen.

#### Sicherheitshinweis:

- Bezüglich Kleidung und Schuhwerk sind die allgemeinen Vorschriften einzuhalten.

---

Änderungen vorbehalten - Maßangaben, Gewichte und Abbildungen sind unverbindlich.