

# Originalbedienungsanleitung

## Allround-Deckelheber

Typ: DH-AR und DH-AR/OFF

---



### Kompakter, leichter und zusammenschiebbarer Schachtdeckelhebewagen

#### Beim Einsatz sind folgende Punkte zu beachten:

1. Mit dem Gerät vor den Schachtdeckel fahren, so dass das Einhängewerkzeug über der Einhängöffnung des Deckels steht.
2. Einhängewerkzeug oben am Griff anfassen, je nach Deckelöffnung durch Knicken oder Drehen das Einhängewerkzeug in die Deckelöffnung einführen.
3. Gerätegriff mit beiden Händen nach unten drücken und somit den Deckel anheben und wegfahren oder schwenken.
4. Deckel in umgekehrter Reihenfolge einsetzen.

**Achtung:** Einhängewerkzeuge dürfen nur in Verbindung mit den Deckelhebegeräten eingesetzt werden. Einhängewerkzeuge dürfen nicht als Hebewerkzeug oder Anschlagmittel benutzt werden, sonst besteht UNFALLGEFAHR! Für Deckelhebegerät und Einhängewerkzeuge besteht keine Prüfpflicht im Sinne von Anschlagmittel und Hebezeugen.

#### Sicherheitshinweis:

- Nicht mit den Händen unter angehobene Deckel greifen.
- Nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind die Geräte in vom Betreiber festzulegenden Abständen (im Regelfall im einjährigen Rhythmus) von einer sogenannten "befähigten Person" auf Arbeitssicherheit zu prüfen.
- Bezüglich Kleidung und Schuhwerk sind die allgemeinen Vorschriften einzuhalten.

---

Änderungen vorbehalten - Maßangaben, Gewichte und Abbildungen sind unverbindlich.