

Originalbedienungsanleitung HEBEBALKEN MIT DREIPUNKTFUSS

Typ: DH-DF



Lieferumfang:

- ◆ 1 Dreipunktfuß mit drehbarer Gabel
- ◆ 1 Heberohr, großer Durchmesser, mit Lasche für Kettenaufnahme und Zentrierung für drehbare Gabel
- ◆ 1 Verlängerungsrohr, kleiner Durchmesser (steckt im Heberohr)
- ◆ 3 Haken mit Ketten

Aufstellung:

1. Dreipunktfuß so nah wie möglich an den zu hebenden Deckel stellen.
2. Die Zentrierung des Heberohrs auf die Gabel des Dreipunktfußes auflegen.
3. Sicherungssplint entfernen, Verlängerungsrohr aus dem Heberohr ziehen und anderes Ende bis zum Anschlagmittel wieder in Heberohr schieben und mit Splint sichern.
4. Haken mit Ketten in benötigter Länge zwischen den Laschen am Heberohr mit Bolzen und Splint befestigen.
5. Haken an dem zu hebenden Deckel anbringen.
6. Deckel kann jetzt durch nach unten drücken und wegschwenken des Verlängerungsrohres geöffnet werden.
7. Schließen des Deckels in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung: Die Haken mit Kette dürfen nur in Verbindung mit den Deckelhebergeräten eingesetzt werden. Sie dürfen nicht als Hebewerkzeug oder Anschlagmittel benutzt werden, sonst besteht UNFALLGEFAHR!!! Deckelhebergerät und Einhängewerkzeuge regelmäßig auf Beschädigung überprüfen. Für Deckelhebergerät und Einhängewerkzeuge besteht keine Prüfpflicht im Sinne von Anschlagmittel und Hebezeugen.

Sicherheitshinweis:

- Nicht mit den Händen unter angehobene Deckel greifen
- Bezüglich Kleidung und Schuhwerk die allgemeinen Vorschriften einhalten